


AI Module

Gebruikers- en installatiehandleiding


Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt. Bewaar deze handleiding op de juiste manier.

Instructie voor afvoeren

Verwijdering van het oude apparaat

Apparaten met het hier getoonde symbool mogen niet worden weggegooid in het huishoudelijk afval. U bent verplicht dergelijke oude elektronische apparaten apart af te voeren. Raadpleeg uw lokale overheid over de mogelijkheden voor georganiseerde verwijdering. Met deze milieuvriendelijke vorm van verwijdering worden oude apparaten gerecycled of op andere manieren gebruikt.

LED introductie



Nr.	Naam	Kleur	Status	
①	Signaal beoordeling: RSRP (Van zwak naar sterk)	Wit	Abnormaal	
		Rood	-115≤RSRP＜-105	
		Geel	-105≤RSRP<-95	
		Oranje	-95≤RSRP<-85	
		Groen	RSRP≥-85	
②	State indicatie	Groen	Succesvol verbonden, normaal werkend	
③	WIFI power indicatie	Groen	Steady on, Wifi-kaart actief	
		Paars	Zoekt naar Wifi	
		Blauw	Verbinding maken met router	
		Rood	Wachten op IP-toewijzing	
		Geel	Controleer externe netwerkconnectiviteit	
④	4G power indicatie	Groen	Steady aan, geeft aan dat ik 4G-netwerkkaart	
		Paars	Simkaart detecteert	
		Blauw	RF-circuit initialisatie	
		Rood	Verbinding maken met basisstation, wachten	
		Geel	Wachten op IP-toewijzing	
⑤	Wifi configuratie button	Klik om naar activering stap te gaan		

Product parameter instructies

1. Basis bedrijfsparameters

Parameter	Specificatie
Voedingsspanning	12~24V
Stroom	1A
Werk Temp	-20~75°C
Opslag Temp	-25~85°C

1. WiFi Functie Parameters

Parameter	Specificatie
WLAN Protocol	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Wifi Frequentie Band	2.4GHz/5GHz
Wifi Modulatie Mode	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM
Kanaal Band breedte	20MHz/40MHz
Werk modus	AP/STA
Bluetooth Protocol	BLE5.4
Fysieke Laag Max Data Ratel	802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: 150 Mbps 802.11ac: 200 Mbps 802.11ax: 286.8 Mbps

2. LTE Functie Parameters

Parameter	Specificatie
Frequentie Band Info	B1/3/5/7/8/20/28
LTE-FDD	B38/40/41
Max Data Rate (FDD)	10 Mbps (Downlink) / 5 Mbps (Uplink)
Max Data Rate (TDD)	8.96 Mbps (Downlink) / 3.1 Mbps (Uplink)

Download APP

- Voor het iOS-systeem, zoek "Aqua temp" in de App Store om te downloaden;

  Voor het Android-systeem, zoek op "Aqua temp" in Google Play om te downloaden.

  Of scan de volgende QR-code om de app te downloaden.

Disclaimer

Beste gebruiker, als uw apparaat 4G/WIFI-datatransmissie apparatuur heeft geïnstalleerd en gebruikt, lees dan de volgende gegevensverzamelings- en verwerkingsverklaring zorgvuldig door.

Datatransmissie

Volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) willen wij u informeren dat wij de bedrijfsgegevens van uw apparatuur zullen verzamelen, inclusief de basisinformatie van de warmtepompapparatuur, zoals: schakelmachine, modus, ingestelde temperatuur en gerelateerde configureerbare parameters, enz.; Gegevens die tijdens het gebruik van de warmtepomp worden gedetecteerd, zoals: temperatuur, druk, schakelwaarde, stroom, spanning, waterstroom en andere gegevens. Deze gegevens worden overgedragen aan onze servers in China voor verwerking. Gebruikersgegevens, zoals: accountnummer, e-mailadres, wachtwoord, naam, geslacht, geboortedatum en andere gevoelige persoonsgegevens zullen worden opgeslagen op een server in Duitsland en niet naar China worden verzonden. We willen u graag duidelijk informeren over mogelijke risico's tijdens gegevensoverdracht. Er is een risico op datalekkage tijdens het transmissieproces, en er is ook een risico op datalekkage in China, de bestemming van gegevensoverdracht, vanwege het relatief onvolmaakte wetgevingssysteem voor gegevensbescherming. Ondanks deze risico's willen we benadrukken dat we ervoor zullen zorgen dat uw gegevens zo veilig mogelijk zijn door middel van geavanceerde gegevensbeschermingstechnologieën en strikte interne regelgeving. Het moet worden opgemerkt dat we alleen operationele data verzamelen en gebruiken om uw gebruikerservaring te optimaliseren en onze diensten te verbeteren. Wij zullen ons strikt houden aan wetten en regels en de gegevensoverdracht strikt controleren. We zullen geen persoonlijke gegevens exporteren zonder uw uitdrukkelijke toestemming

We raden aan om ons volledige Privacy beleid te lezen, waarin de verzamelde gegevens, het gebruik ervan en de privacy praktijken die wij hanteren uiteenzet. Als u zorgen of vragen heeft over gegevensverwerking, neem dan contact op met ons Privacy Team en zij helpen u graag..

Afstandsbediening voor de Data

Voor efficiënt onderhoud op afstand hebben we toegang tot Europese servers vanaf locaties buiten Europa, waaronder China. Wij willen benadrukken dat wij alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat deze gegevensoverdracht voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Bij het uitvoeren van afstandsonderhoud aan Europese servers vanuit een locatie buiten Europa voldoen wij aan alle relevante wettelijke gegevensbeschermingsvereisten. Dit omvat het gebruik van passende juridische mechanismen, zoals standaard contractuele clausules, om ervoor te zorgen dat passende gegevensbeschermingsmaatregelen worden genomen. Met deze maatregelen zorgen we voor de juiste bescherming en verwerking van persoonsgegevens tijdens onderhoud op afstand.
Het is echter belangrijk op te merken dat er altijd een risico is bij het overbrengen van data over grenzen heen. Hoewel we redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van verzonden gegevens te waarborgen, kunnen we geen absolute veiligheidsgaranties bieden. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van hun voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van hun gegevens te waarborgen.

Daarnaast willen we benadrukken dat toegang tot Europese servers vanuit locaties buiten Europa uitsluitend bedoeld is voor onderhoud en probleemoplossing. Wij verbinden ons ertoe de verzonden gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet te gebruiken voor andere doeleinden dan onderhoud op afstand. De verwerking van de overgedragen gegevens voldoet aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO).

De manier om de gegevensverzameling te beëindigen

Als je warmtepomp het 4G-datatransmissieapparaat heeft geïnstalleerd, kun je de voeding van het 4G-datatransmissieapparaat loskoppelen om de transmissie te beëindigen.
Als je warmtepomp het WIFI-datatransmissieapparaat heeft geïnstalleerd, kun je de stroomvoorziening van het WIFI-datatransmissieapparaat beëindigen, of het paspoort van de WIFI aanpassen om de transmissie te beëindigen.

Code：DKSMS-251114001