


Vervangen of aansluiten IR lamp in cassette:

Controleer altijd of de stroom is uitgeschakeld en/of de stekker uit het stopcontact is !

- Sluit de Lange draad van de lamp aan op de thermische beveiliging **(1)**
- Sluit de andere (kortste) draad van de lamp aan in het kroonsteentje, naast de al aanwezige zwarte draad aan **(2)**
- De voeding wordt vervolgens aangesloten aan de voorzijde van het kroonsteentje
- De aarde  op de achterzijde van de cassette. **(3)**

De aansluitingen goed controleren, en zorgen voor goed geïsoleerde kabels!

Bij gebruik van het Robax glas filter, het glasfilter met de **gladde zijde** naar **buiten** in het armatuur schuiven